



SPEKTRA DECOR grund

PODRUČJE UPOTREBE

Pigmentiran temeljni premaz prije nanosa završnih dekorativnih premaza SPEKTRA DECOR TOPAZ, SPEKTRA DECOR QUARZ. Premaz je paropropustan, pogodan za unutarnje i vanjske zidne površine. Dobro prijanja na sve vrste novih mineralnih površina i na stare premaze različitih kvaliteta, zato se preporučuje i za obradu površina koje su izvedene s različitim neupojnim i glatkim završnim premazima, prije nanošenja premaza za obnovu.

ZNAČAJKE

- Visoka pokrivnost
- Omogućava dobro prijanjanje završnih dekorativnih premaza
- Jednostavno nanošenje

TEHNIČKI PODATCI	
SASTAV	akrilatni kopolimer, pigment i posebni dodatci u vodi
TONOVI BOJE	bijela
SJAJ (EN 13 300)	mat
GUSTOĆA	1,63 – 1,67 kg/l
PERIVOST	Razred 3
RIJEĐENJE	vodom do 10 %
EU VOC kategorija i granice	IIA(h), 30g/l (2010); proizvod sadrži: max. 1 g/l
JEDINICE AMBALAŽE	5 l
KORIŠTENJE	Rok upotrebe originalno zatvorenog i na preporučen način skladištenog proizvoda (temperatura od +5°C do +35°C, suha prostorija) otisnut je na ambalaži. NE SMIJE SE ZAMRZAVATI!

UPUTE ZA UPOTREBU	
NAČIN NANOŠENJA	Valjak, kist
UVJETI RADA	temperatura boje, zraka i podloge minimalno +5°C
SUŠENJE (T = +20 °C, rel. vlažnost 65 %)	suh i prikladan za sljedeće nanošenje nakon 4 – 6 sati
UČINKOVITOST	teoretično: kod jednog nanosa cca. 10 – 12 m ² s 1 l Praktična upotreba ovisi o upijanju i hrapavosti podloge.
ČIŠĆENJE ALATA	S vodom odmah nakon korištenja.

PRIPREMA PODLOGE

S podloge odstranite nevezane stare premaze, prašinu i druge nečistoće. U slučaju mokrog čišćenja nečistoća, podlogu je potrebno temeljito osušiti prije nanošenja sljedećeg sloja.

Veće pukotine i oštećene dijelove podloge zapunite smjesom za zaglađivanje na mineralnoj bazi.

Prije nanošenja **SPEKTRA DECOR grunda** preporučuje se impregniranje sa **SPEKTRA acrylic impregnation**, ako su podloge stare, više pute prebojane, neravnomjerno upojne, kredaste.

Vanjske površine

Nove žbuke

Ovisno o godišnjem dobu i temperaturama moraju se sušiti 2 - 4 tjedna prije daljnje obrade. Prije prvog bojanja uvijek upotrijebite impregnaciju kako bi izjednačili upojnost podloge.

Stare žbuke

Prljave, krhke i kredaste žbuke potrebno je, glede na stanje, u potpunosti očistiti četkanjem i/ili pranjem (pod pritiskom - najviše 60 bara).

Stari premazi na osnovi disperzijskih boja

Prljave i kredaste premaze očistite pranjem ili na kakav drugi način. Premaze koji otpadaju odstranite do tvrde podloge. U slučaju mokrog čišćenja i/ili odstranjivanja starih premaza, površine je potrebno temeljito osušiti prije daljnje obrade.

Beton

Nečistoće odstranite pranjem pod pritiskom ili površinskim brušenjem. Oštećena mjesta popravite (čišćenje i zaštita armature, glađenje prikladnom smjesom za zaglađivanje) i impregnirajte sa **SPEKTRA deep impregnation**.



Unutarnje površine

Nove žbuke

Ovisno o godišnjem dobu i temperaturama moraju se sušiti 2 - 4 tjedna prije daljnje obrade. Prije prvog bojanja uvijek upotrijebite impregnaciju kako bi izjednačili upojnost podloge.