



SPEKTRA PREMIUM

NAMJENA

SPEKTRA PREMIUM je visoko kvalitetna disperzijska boja za dekoraciju i zaštitu više opterećenih unutarnjih zidnih i plafonskih površina u stambenim ili poslovnim objektima, hotelima, vrtićima, školama i drugim objektima. Pogodna za bojanje svih vrsta mineralnih žbuka, vlaknastocementnih ploča, betona, gipskartonskih ploča, tapeta od staklenih vlakana, papirnih reljefnih tapeta i starih premaza.

SVOJSTVA

- visoka otpornost na čišćenje
- odlična pokrivnost
- izuzetno nizak sadržaj hlapljivih organskih spojeva
- paropropusnost
- ekološki prihvatljiva boja
- nekoliko tisuća nijansi - **HGMIX**

TEHNIČKI PODACI	
SASTAV	VOC free stirenakrilatna disperzija, pigment, punila i posebni dodaci
NIJANSE	bijela, više tisuća nijansi prema uzorku boja HGMIX
NIJANSIRANJE	pigmentnim pastama prihvatljivim za boje na vodenoj osnovi do 3% i disperzijskim bojama pogodnim za nijansiranje; HGMIX
SJAJ	EN 13300 – mat
GUSTOĆA	1,6 ± 0,1 kg/l
PERIVOST	EN 13300 – razred 2, 3 (DIN 53778-S)
PAROPROPUSTNOST	0,046 m
RAZRJEĐIVANJE	vodom 5 - 10%
VOC kategorija i granična vrijednost	IIA(a), 30g/l (2010); proizvod sadrži: max. 9g/l
PAKIRANJE	HGMIX : 2 l, 5 l, 10 l i 15 l
TRAJNOST	Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten (temperatura od +5°C do +35°C, suha prostorija) proizvod je upotrebljiv do datuma navedenog na ambalaži. ČUVATI OD SMRZAVANJA!

UPUTSTVA ZA UPOTREBU	
NACIN NANOŠENJA	valjak, četka, špricanje
UVJETI RADA	temperatura boje, zraka i površine minimalno +5°C
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vlažnost 65%)	suho za nanošenje slijedećeg sloja nakon 4 – 6 sati
IZDAŠNOST	teoretska: pri dvoslojnom nanošenju 5 - 7 m ² / 1l Praktična potrošnja ovisi od upojnosti i hrapavosti podloge.
CISCENJE PRIBORA	vodom odmah nakon upotrebe

PRIPREMA PODLOGE

S podloge odstranimo prašinu, slabo vezane dijelove i ostale nečistoće. Stare premaze koji otpadaju odstranimo. Veće pukotine i oštećene dijelove podloge zapunimo odgovarajućim materijalima na mineralnoj osnovi. Slijedi impregniranje sa **SPEKTRA akrilnom impregnacijom**. Prije početka bojenja podloga mora biti čista i suha.

Zidne površine zagađene plijesnim i algama prije bojenja premažemo **SPEKTRA biocidnim sredstvom SANITOL**. Nakon što se zidovi osuše, plijesan mehanički uklonimo. Boji dodamo **SPEKTRA zaštitu od plijesni**, koja duže vrijeme sprječava razvoj mikroorganizama.

Mrlje od nikotina, izljeva vode, katrana, vodotopivih olovaka.... premažemo **SPEKTRA antinikotinskom bojom** koja je ujedno i završni premaz. Zdrave i neispucane podloge, bojene glatkim, sjajnim ili polusjajnim emajlima ili disperzijskim bojama očistimo i izbrusimo brusnim papirom (br.150).



PREMAZNI SISTEMI

PODLOGA	PRIPREMA PODLOGE	IMPREGNACIJA	ZAGLAĐIVANJE	ZAVRŠNI PREMAZ
Nova neobojena podloga - produžne žbuke - gipskartonske ploče - beton i ostale neporozne podloge		1x SPEKTRA akrilna impregnacija 1x SPEKTRA dubinska impregnacija	2x SPEKTRA unutarnji kit (po potrebi)	2x SPEKTRA PREMIUM (ovisno o nijansi)
Podloga obojena disperzijskim bojama - više slojeva upojnih, neperivih premaza - glatki, sjajni, perivi premazi	čišćenje, odstranjivanje nevezanih dijelova popravka oštećenih mjesta čišćenje, brušenje	1x SPEKTRA akrilna impregnacija	2x SPEKTRA unutarnji kit (po potrebi)	

NAPOMENE

- Prije upotrebe boju dobro promiješajte. Vrijeme sušenja se u uvjetima nižih temperatura i više relativne vlažnosti zraka produžava.
- U slučaju tamnih nijansi u kvaliteti mat premaza, pri potezu grubim predmetima na površini ostaju bijeli tragovi, zato preporučujemo zaštitu premaza sa **SPEKTRA DOMFLOK lakom**.
- Nijanse mogu odstupati od etalona zbog različite upojnosti i hrapavosti podloge kao i različitog osvjetljenja. Takva odstupanja nijanse nisu razlog za reklamaciju. Odstupanja nijanse potvrđuje proizvođač ispitivanjem, uvijek, pod istim uvjetima.
- Pokrivenost **SPEKTRA PREMIUM** u jarko crvenim, žutim, narandžastim, bordo i zelenim nijansama je slaba, tako da dva sloja nisu dovoljna. **U tom slučaju preporučujemo, da se odlučite za SPEKTRA latex mat, gdje se nijanse dobijaju iz crvene i žute baze.**