



SPEKTRA akrilna impregnacija

NAMJENA

Temeljna premaza impregnacija vapnenih i vapnenocementnih površina, starih kredanih žbuka i premaza, gipskartonskih pločica i talih poroznih podloga.

SVOJSTVA

- vodorazrjedivate zdravlju i okoliš u prihvatljivoj boji
- duboko prodire u podlogu
- ujednačava i smanjuje upojnost podloge
- učvršćuje i labave i kredane stare naliče
- poboljšava prijanjanje novih žbuka i premaza
- smanjuje potrošnju završnih premaza

TEHNIČKI PODACI	
SASTAV	stiren-akrilatnikopolimer u vodi
NIJANSE	bezbojna
GUSTOĆA	1,0 kg/l
RAZRJEĐIVANJE	vodom u omjeru 1 : 3, ovisno o podlozi
HOS kategorija i granična vrijednost	IIA(h), 50g/l (2008), 30 g/l (2010); proizvod sadrži: max. 1 g/l
PAKOVANJE	1 l, 5 l, 10 l
TRAJNOST	Originalno zatvorena i na preporučeni način skladištena (temperatura od +5°C do +35°C, suha prostorija) proizvod je uporabodati manavedenog na ambalaži. NE SMIJE SMRZNUTI!

UPUTE ZA UPORABU	
NAČIN NANOŠENJA	valjak, kist, štrcanje
UVJETI RADA	temperatura boje, zraka i površine minimalno +5°C
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vla. 65%)	suho iz nanošenja u svakom sloju nakon 12 sati
IZDAŠNOST	teoretska: prijednoslojnom nanošenju 10–12 m ² /l Praktična potrošnja ovisi o upojnosti i hrpavosti podloge.
CISCENJE PRIBORA	vodom odmah nakon uporabe

PRIPRAVA PODLOGE

Spodlogu odstranite sve nevezane stare naliče, prašinu i ostale nečistoće. Uslužajumokrogodstranjivanje nečistoće podloga semora temeljito osušiti prije impregniranja.

Većepukotine i oštećenja odjelove podloge zapunite masom za izravnavanje i mineralnoj osnovi.

Vanjske površine

Nove žbuke

Ovisno o godišnjeg dobaitemperaturamora juse, prijenastavka daljnje obrade, sušiti 2–4 tjedna.

Zbog izjednačavanja upojnost podloge prije prvog ličenja uvijek upotrijebimo impregnaciju.

Stare žbuke

Prijava, krhke i kredane žbuke moramo, sobzirom na njihovu starost i stanje, očistiti četkanjem i/ili pranjem (podtlakom – najviše 60 bara).

Starin aličina osnovidisperzijskih boja

Prijava i kredane premaze očistimo pranjem i linane kidruginačin. Naličekoji otpadaju odstranimo dočvrstepodloge. Uslužajumokrogčišćenja i/ili odstranjivanje starih naliča površine semoraju, prijenastavka daljnje obrade, temeljito osušiti.

Beton

Nečistoće odstranimo pranjem podtlakom, oštećenja popravimo (čišćenje i zaštita armature, izravnavanje odgovarajućom masom za izravnavanje) i impregniramo SPEKTRA dubinskom impregnacijom.



Unutarnje površine

Novežbuke

Ovisno o godišnjeg doba i temperature moraju se, prijenastavka daljnje obrade, sušiti 2-4 tjedna.

Zbog ujednačavanja i pojnosti podloge prije prvog lichenja uvijek upotrijebimo impregnaciju.

Starinaličina osnovi disperzijskih boja

Spovršine odstranimo nečistoće. Impregnaciju primjenimo ovisno o broju starih slojeva i vrste premaza kojeg ćemo primijeniti za obnavljanje. Stare naličice koji otpadaju odstranimo do čvrste podloge, većaoštećenja i pukotine zagladimo i dovedemo u sklad s okolnim površinama. Površine obavezno impregniramo SPEKTRA akrilnom impregnacijom.

Glatke, svjetlucave, neoštećene naličice prijelichenja lagona brusimo, a impregnaciju nije potrebna.

Gipskartonske ploče impregniramo prije zaglađivanja unutarnjim masom za izravnavanje (SPEKTRA unutarnji kit).

Reljefne tapete (Rauhfaser) prijelichenja treba impregnirati.

Premaz na osnovi krede mora se oprati i potpuno odstraniti. Stare tapete i ostatke jepila treba prijelichenja potpuno odstraniti.

NAPOMENE

- Vrijeme sušenja u uvjetima nižih temperatura i višeg relativne vlage zrak produžava.
- Plijesni i algalni porast na površinama, prije impregniranja premažite SPEKTRA biocidnim sredstvom SANITOL. Nakon što se zidov i sušeplijesan mehanički odstranimo.
- Naslage soli (iscvjetavanje soli) odstranimo četkanjem i podlogu impregniramo SPEKTRA dubinskom impregnacijom.
- U slučaju zaglađivanja (fino izravnavanje) zidnih i stropnih površina (SPEKTRA unutarnji kit) preporučujemo da površine impregniramo prije zaglađivanja.
- Ako je podloga premalo i po njima impregnacija nije dovoljna, na površini nanesite originalni, svjetlucavi film, koji, zadržavajući boju, postaje odbojajućim slojem. Posljedica je slaboprianjanje završnog premaza. Neupotrebne površine mora se prije impregniranja lagano brusiti.